

vertisolwall
fitnice_

MANUEL D'INSTALLATION DE
vertisolwall

Veillez lire attentivement la totalité du document avant d'installer **vertisolwall**. Le non-respect des instructions d'installation suivantes aura des conséquences sur la garantie du produit.

La pose doit être effectuée par un installateur autorisé.

vertisolwall est adapté pour une utilisation dans des espaces résidentiels et publics, y compris les zones à forte circulation.

vertisolwall n'est pas adapté pour les espaces fréquemment ou en permanence humides ou en extérieurs.

AVANT LA POSE - CONSEILS GÉNÉRAUX

- Assurez-vous que le motif et la couleur choisie de **vertisolwall** respectent les exigences du bâtiment ou de la pièce en question, ainsi que les normes de construction locales.
- Au moment de calculer la quantité de matériel nécessaire, prendre en compte 5 cm additionnels par bande de revêtement. Les bandes plus courtes ne doivent pas être utilisées.
- Déterminez le sens dans lequel les bandes seront posées.
- Planification générale du travail :
 - La pose de **vertisolwall** doit uniquement commencer lorsque le bâtiment est totalement fermé (lorsque les murs, les fenêtres, les portes et les plafonds sont posés).
 - Programmez l'installation du revêtement mural comme la phase finale du projet pour éviter de l'endommager en réalisant un autre travail dans la pièce. Si ce n'est pas possible, veillez à protéger le revêtement avec un film en plastique ou en carton.
 - Dans tous les cas, nous recommandons d'installer **vertisolwall** après avoir peint le plafond et les autres surfaces de la pièce.
- L'installateur doit obtenir des informations détaillées relatives aux caractéristiques du mur :
 - Uniformité/état de la surface
 - Composition de la surface
 - Humidité
- Tenez compte du fait que **vertisolwall** est un produit textile dans lequel des petites irrégularités en termes de couleur et de déviation de la trame du tissage ne sont pas des défauts.
- Ne mélangez pas des lots de production différents.

INSPECTION DE LA SURFACE

Le mur sur lequel **vertisolwall** sera installé doit être sec, propre, ferme, absorbant, plat, d'une couleur uniforme et sans fissures. Il ne doit pas présenter un quelconque revêtement mural ou adhésif ancien, sans humidité, poussière, parties effritées ou substances pouvant empêcher l'adhérence.

La base doit être suffisamment absorbante pour garantir une bonne adhérence.

Dans le cas de bases extrêmement absorbantes (telles que le bois), une couche d'apprêt doit être appliquée avant de poser **vertisolwall**.

Dans tous les cas, nous recommandons d'appliquer une couche d'apprêt avant la pose du produit. Veuillez suivre les recommandations et les conseils du fabricant de produits adhésifs et d'apprêts.

Avant de procéder à la pose de **vertisolwall**, assurez-vous que la surface murale à couvrir ne présente pas d'humidité ou de fissures. Une quelconque fissure doit être réparée avant la pose.

Maintenez la zone d'installation à une température allant de 18° à 25°C et l'humidité relative en-dessous de 60%. Maintenez également les rouleaux de **vertisolwall** et les adhésifs à température ambiante pendant au moins 24 heures avant l'installation.

L'humidité de la surface doit être contrôlée. Pour les ravalements en ciment et les murs en béton, celle-ci devra être en général de 2,5-3% max. Pour les ravalements à base de plâtre, l'humidité maximale devra être de 0,5%.

Remarque : dans le cas de bases récemment peintes ou plâtrées, l'humidité doit être mesurée à l'aide d'un hydromètre. Si cet outil n'est pas disponible, et afin de déterminer si la surface est assez sèche, celle-ci doit être couverte d'un film en plastique de 50 x 50 cm scellé avec du ruban adhésif pendant 24 heures. Une fois ce laps de temps écoulé, si la partie intérieure du film présente de l'humidité, la pièce devra être ventilée ou réchauffée pour éliminer cet excès d'humidité.

INSTALLATION

Préparation du produit

Avant de découper, l'installateur doit vérifier le matériel pour s'assurer que :

- Le produit et la couleur sont conformes à la commande.
- La quantité livrée est conforme à la commande.
- Les dimensions et l'aspect sont corrects. En cas de défauts ou de dommages durant le transport, veuillez contacter notre équipe de ventes avant de découper ou d'installer le matériel. vertisol n'acceptera aucune réclamation en cas de matériel manipulé ou posé.
- Afin de garantir une bonne correspondance des couleurs, vérifiez que tous les rouleaux allant être utilisés pour couvrir une surface spécifique présentent des numéros de lot identiques.

Étant donné que **vertisolwall** est un matériau textile, il peut présenter de petites variations naturelles de couleur et de structure entre les coupes.

vertisol décline toute responsabilité en cas de défauts causés par une manipulation ou un stockage incorrects (par exemple des rouleaux stockés à la verticale, sans leur emballage d'origine ou écrasés sous le poids d'autres produits stockés).

Découpez le produit **vertisolwall** en bandes d'une longueur de 5 cm additionnels par rapport à la hauteur à couvrir afin de compenser les éventuelles différences de hauteur. Nous recommandons de maintenir déroulée chaque bande découpée sur une surface plate, avec le côté du motif vers le haut, pendant au moins 30 minutes avant la pose.

Application de l'adhésif et installation

Avant d'appliquer l'adhésif, tracez avec un crayon une ligne verticale qui indiquera la pose de la première bande.

Étalez l'adhésif de manière régulière et directement sur la surface à l'aide d'un rouleau. Il est important d'éviter les grumeaux ou l'excès d'adhésif ; pour ce faire, passez le rouleau plusieurs fois sur la même surface dans différents sens sans ajouter de produit. La quantité d'adhésif doit être suffisante pour permettre de coller **vertisolwall** sans qu'il ne traverse le revêtement.

Pendant la pose de la colle, nous recommandons de disposer d'un seau rempli d'eau propre, d'une éponge et d'un chiffon sec pour éliminer les restes de colle, nettoyer les outils ou encore pour se laver les mains.

Si l'adhésif traverse la surface de **vertisolwall**, il doit être immédiatement retiré à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge avec de l'eau pendant qu'il est encore humide. Si l'adhésif est déjà sec, utiliser de l'alcool.

Nous recommandons de laisser sécher l'adhésif pendant environ 15 minutes avant de poursuivre la pose de **vertisolwall**. Consultez les instructions du fabricant de l'adhésif pour obtenir plus d'informations.

Posez la première bande de **vertisolwall** sur le mur le long de la ligne tracée, en tenant compte du fait qu'il doit y avoir un peu de matériau sur les angles, ainsi que sur le plafond et sur le sol. Appuyez à l'aide d'un lisseur pour papier peint afin d'éliminer les bulles d'air et garantir une bonne adhérence sur toute la surface.

Si possible, couvrez les angles extérieurs. Si ce n'est pas possible, utilisez un profil de protection. Nous recommandons d'appliquer une couche d'adhésif extra fort aux angles pour garantir une adhérence accrue.

Si nécessaire, les bandes peuvent être fixées au mur à l'aide de punaises dans la partie supérieure pour faciliter la pose. Après la pose ces punaises devront être retirées.

Découpez l'excès de matériel de la partie supérieure et inférieure à l'aide d'un guide rigide et d'un cutter.

Les autres bandes doivent être posées en suivant la même méthode, en tenant compte du fait qu'elles doivent être posées bord à bord en faisant coïncider le motif. **Nous ne recommandons pas la technique de double découpe.** L'adhésif ne peut pas déborder des joints. Appuyez sur les joints avec un petit rouleau presseur.

Lorsque **vertisolwall** ne recouvre pas la totalité de la hauteur du mur, nous recommandons d'utiliser un profil pour protéger les bords.

Les adhésifs recommandés pour la pose de **vertisolwall** sur des surfaces à l'absorption normale (ciment, plâtre) sont les suivants :

- Tkrom Mural
- Forbo 565 Mural Plus
- Adesilex MT-32 (MAPEI)