

vertisolwall

fitnice_

MANUALE PER L'INSTALLAZIONE DI

vertisolwall

Leggere il documento completo prima di applicare **vertisolwall**. Non rispettare alla lettera le seguenti istruzioni avrà ripercussioni sulla garanzia.

La messa in posa deve essere eseguita da un professionista autorizzato.

vertisolwall è adatto per spazi residenziali e pubblici, comprese le aree molto frequentate.

vertisolwall non è adatto per spazi frequentemente o permanentemente umidi o per gli esterni.

PRIMA DELLA POSA- CONSIGLI GENERALI

- Assicurarsi che il disegno e il colore scelto di **vertisolwall** rispettino i requisiti dell'edificio o dell'abitazione specifica, nonché la normativa di edilizia del paese di destinazione.
- Quando si calcola la quantità del materiale da richiedere bisogna tenere presente che la posa deve essere effettuata con teli di una lunghezza di 5 cm superiore all'altezza della parete da ricoprire. I teli più corti non devono essere usati.
- Determinare la direzione in cui verranno disposti i teli.
- Programmazione del calendario di lavoro:
 - La posa di **vertisolwall** deve iniziare soltanto dopo la chiusura completa dell'edificio (quando le pareti, le finestre, le porte e i soffitti sono terminati).
 - Programmare la posa del rivestimento delle pareti come fase conclusiva del progetto, onde evitare di danneggiarlo mentre si effettua un altro lavoro nell'abitazione. Se ciò non fosse possibile, proteggerlo con una pellicola di plastica o del cartone.
 - In qualsiasi caso, si consiglia di applicare **vertisolwall** dopo l'imbiancatura del soffitto e delle altre superfici dell'abitazione.
- La persona che effettua la posa dovrà ricevere ogni tipo di informazione riguardante le caratteristiche della parete:
 - Uniformità / liscezza della superficie
 - Composizione della superficie
 - Umidità
- Tenere presente che **vertisolwall** è un prodotto tessile in cui le piccole irregolarità del colore e la deviazione della trama non sono dei difetti.
- Non mischiare lotti di produzioni diverse.

VERIFICA DELLA SUPERFICIE

La parete su cui verrà applicato **vertisolwall** deve essere asciutta, pulita e stabile, assorbente e piana, dal colore uniforme e senza screpolature. Deve essere assolutamente esente da qualsiasi rivestimento per pareti e adesivi precedenti, nonché da umidità, polvere, parti non stabili e sostanze che possano rendere difficile l'adesione.

La base deve essere sufficientemente assorbente da consentire un'adesione corretta.

Nel caso di basi estremamente assorbenti (per esempio il legno), bisogna applicare un fissativo prima di applicare **vertisolwall**.

In qualsiasi caso, si consiglia l'uso di un fissativo prima della posa del prodotto. Seguire le raccomandazioni e i consigli del fabbricante di adesivi e fissativi.

Prima di iniziare la posa di **vertisolwall**, dobbiamo assicurarci che la parete non presenti umidità o screpolature. Le screpolature devono essere riparate prima dell'applicazione.

Mantenere l'area di posa tra i 18 e i 25 ° C e l'umidità al di sotto del 60%. Conservare i rotoli di **vertisolwall** e gli adesivi a temperatura ambiente per almeno 24 ore prima dell'applicazione.

Controllare l'umidità della superficie. Per gli intonaci cementizi e le pareti in calcestruzzo, generalmente sarà dal 2,5 al 3% max. Per gli intonaci a base di gesso sarà massimo uno 0,5%.

P.S: per la superfici imbiancate o ingessate da poco, l'umidità deve essere misurata con un idrometro. Se questo strumento non fosse disponibile e per poter determinare se la superficie è sufficientemente asciutta, si può coprire per 24 ore con una pellicola di plastica di 50 x 50 cm sigillata con nastro adesivo. Se dopo questo periodo di tempo c'è umidità sotto la pellicola, bisogna riscaldare o ventilare l'abitazione per eliminarne l'eccesso.

APPLICAZIONE

Preparazione del prodotto

Prima di tagliare l'addetto alla posa deve controllare il materiale per verificare quanto segue:

- Il prodotto e il colore corrispondono all'ordine.
- La quantità consegnata è quella ordinata.
- Le dimensioni e l'aspetto sono corretti. In caso di difetti o danni avvenuti durante il trasporto, porsi in contatto con il nostro ufficio vendite prima di tagliare o applicare il materiale. Vertisol non accetterà reclami riguardanti il materiale manipolato o applicato.
- Per garantire una buona coincidenza dei colori, verificare che tutti i rotoli utili per ricoprire un'area specifica abbiano lo stesso numero di lotto.

Dato che **vertisolwall** è un materiale in tessuto, possono verificarsi piccole variazioni naturali del colore e della struttura tra i ritagli.

Vertisol non si fa responsabile dei difetti causati da una manipolazione o stoccaggio incorretti (per esempio: rotoli stoccati verticalmente o senza imballaggio originale, oppure per il posizionamento di un peso sul rotolo quando il materiale è ancora arrotolato)

Tagliare **vertisolwall** in teli con una lunghezza aggiuntiva di 5 cm rispetto all'altezza da ricoprire, allo scopo di compensare le eventuali differenze di altezza. Si consiglia di lasciare srotolato ogni telo tagliato su una superficie piana con il lato del disegno verso l'alto per un minimo di 30 minuti prima dell'applicazione.

Applicazione dell'adesivo e posa

Prima di applicare l'adesivo, segnare con una matita una linea verticale che guiderà la posa del primo telo.

Stendere l'adesivo uniformemente e direttamente sulla superficie con un rullo. È importante non lasciare grumi o eccedenze di adesivo, per evitarlo, il rullo deve essere passato varie volte sulla stessa zona in varie direzioni senza aggiungere altro prodotto. La quantità di adesivo deve essere sufficiente per far aderire **vertisolwall** senza che quest'ultimo si filtri attraverso il rivestimento.

Durante la fase dell'incollatura, consigliamo di avere a portata di mano un secchio con acqua pulita, una spugna

e un panno asciutto per eliminare i residui di colla, pulire gli utensili o anche per lavarsi le mani.

Se l'adesivo penetra attraverso la superficie di **vertisol Wall**, bisogna pulirlo immediatamente con un panno o una spugna e con l'acqua quando è ancora umido. Se si secca, usare l'alcol.

Si consiglia di far asciugare l'adesivo per circa 15 minuti prima di proseguire con la posa di **vertisolwall**. Controllare le istruzioni del fabbricante dell'adesivo per ottenere informazioni più precise.

Collocare il primo telo di **vertisolwall** sulla parete lungo la linea tracciata, tenendo conto che deve eccedere per gli angoli, per il soffitto e per il pavimento. Ripassare con un rullo per carta da parati per eliminare le bolle d'aria e garantire una buona adesione su tutta la superficie.

Se possibile, ricoprire gli angoli esterni. Altrimenti si dovrà usare un profilo protettivo. Per garantire una maggior aderenza, si consiglia di applicare agli angoli uno strato di adesivo più potente

Se necessario, i teli si possono applicare alla parete con delle puntine sulla parte superiore per agevolare la posa. Queste si possono poi togliere facilmente.

Tagliare le eccedenze di materiale dalla parte superiore e inferiore con un metro rigido e un coltello.

I seguenti teli devono essere applicati seguendo la procedura precedente e tenendo presente che devono essere posate con bordi adiacenti e far sì che il disegno coincida. **Non si consiglia la tecnica a doppio taglio.** La colla non deve fuoriuscire dalle giunte. Passare un rullo sulle giunte.

Quando **vertisolwall** non copre tutta l'altezza della parete, si consiglia l'uso di un profilo protettivo per proteggere i bordi.

Le colle consigliate da **vertisolwall** per la posa superfici con assorbimento normale (cemento, gesso) sono:

- Tkrom Mural
- Forbo 565 Mural Plus
- Adesilex MT-32(MAPEI)